

2010/03/04 v1.1.9



日本シー・エー・ディー株式会社 http://www.ncad.co.jp/

Ethdelayサポートサイト http://www.ncad.co.jp/~ethdelay/

目次

はじめに	3
EthdelayProについて	3
EthdelayProの機能	3
EthdelayProの特徴	4
ご使用の前に	5
各部の名称	5
準備するもの	5
LANケーブルの接続	5
電源ケーブルの接続	5
EthdelayProの終了	6
EthdelayProを使用する	7
EthdelayProの接続	7
EthdelayProにアクセス	7
WebUIヘログイン	8
メニュー項目	8
本体IPアドレスの設定	9
帯域制限・パケットロス・遅延の設定	10
動作モード変更	15
バッファサイズ設定	16
ログ取得	17
測定機能	18
パスワード変更	23
ファームウェア更新	24
バックアップ/復元	25
ログアウト	26

はじめに

このたびは、回線遅延シミュレータ「EthdelayPro」をお買い求め頂きまして、誠にあり がとうございます。

EthdelayProについて

EthdelayProはネットワーク回線の帯域・品質を簡単に再現することのできる装置です。 例えば、アナログ回線やISDN回線などの低速回線を再現したり、海外を経由するような 遅延の多い回線を再現することができます。帯域制限などの結果はグラフ表示でリアルタ イムに確認することができます。

また、EthdelayProは測定機能も備えており、設定した回線遅延の様子を確認したり、あるいは別のネットワーク装置の測定を行うこともできます。

EthdelayProの機能

帯域制限

EthdelayProを通過するパケットの転送速度を指定された速度(1Kbps単位)で制限 し、帯域制限を行います。帯域制限は、主に低速回線をシミュレートする場合に使用しま す。

パケットロス

EthdelayProを通過するパケットを、指定された割合(1%単位)で破棄し、パケットロ スを再現します。パケットロス機能は、主に不良回線をシミュレートする場合に使用しま す。

遅延

EthdelayProを通過するパケットを、指定された時間(1ミリ秒単位)だけ転送を遅ら せ、遅延を再現します。遅延機能は、主に長距離回線をシミュレートする場合に使用しま す。

測定機能

EthdelayProは回線遅延機能とは別に、独立した測定機能を備えています。スループットの測定や、パケット到着順の確認などを手軽に行うことができます。 ※同一セグメント内での測定のみサポートしています。ルーターを経由した測定はできません。

3

EthdelayProの特徴

既存ネットワークへの影響はなし

EthdelayProはブリッジ形式で接続するため、既存ネットワークの構成変更や、既存端末の設定変更などの影響は一切ありません。

通信プロトコルによる制限はなし

EthdelayProはデータリンク層(レイヤ2)レベルで動作するため、通信プロトコルによる制限は一切ありません。IPv6にも対応しております。

※ WebUIはIPv6には対応しておりません

ご使用の前に

EthdelayProをご使用頂く前に把握しておいて頂きたい、各部の名称や接続方法などの説 明を解説します。

各部の名称

NIC1「eth0」
 NIC2「eth1」
 NIC3「eth2」
 NIC4「eth3」
 「eth4」は使用しません
 NIC5「eth5」
 液晶パネル
 ESCボタン
 電源コネクタ
 電源スイッチ





準備するもの

- ·EthdelayPro本体
- ・LANケーブル
- ・管理用PC

LANケーブルの接続

EthdelayProのネットワークインタフェース(以下、NIC)は、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T となっております。カテゴリ5以上のケーブルで接続して下さい。全 てのNICはオートネゴシエーション対応ですので、ストレートケーブルでもクロスケーブ ルでも使用可能です。

電源ケーブルの接続

付属の電源ケーブルを電源コネクタに接続して下さい。電源スイッチをONにすると起動 を開始し、EthdelayPro起動が完了すると液晶パネルに「NCAD Ethdelay」と、管理 ポートのIPアドレスが表示されます。

EthdelayProの終了

ESCボタンを10秒間押し続けると「Shutdown Started」と表示されて終了処理を開始 します。終了処理が完了すると液晶パネルに「** Shutdown **」と表示されます。この表 示を確認した後に本体の電源スイッチをOFFにしてください。

EthdelayProを使用する

EthdelayProの使用方法について解説します。

EthdelayProの接続

EthdelayProは本体に6つのネットワークインタフェース(以下、NIC)を備えており、 正面左から「eth0」~「eth5」となっております。「eth0」および「eth1」をそれぞれ 目的のHUBへ接続し、ネットワークを中継するように接続して下さい。右端の「eth5」 には管理用PCを接続します。「eth2」「eth3」は測定機能で使用し、「eth4」は使用し ません。

※ 後ほど解説しますWebUIへのアクセスは「eth5」からのみとなっておりますので 管理用PCを接続の際にはご注意下さい。

EthdelayProにアクセス

EthdelayProは管理用にWebインタフェース(以下、WebUI)を備えています。 ここでは、WebUIにアクセスする方法を解説します。

Webブラウザの起動

WebUIにアクセスするためにWebブラウザ(以下、ブラウザ)を起動し ます。ここでは、Microsoft InternetExplorer(以下、IE)を例に解説し ます。まず、デスクトップに表示されているIEのアイコンをダブルクリッ クし、これを起動します。



EthdelayProの初期アドレスを入力

EthdelayProには出荷時に固定の初期アドレスが設定されています。 ブラウザのアドレス欄に以下の初期アドレスを入力し、EthdelayProにアクセスします。 ※ 事前に管理用PCのネットワーク設定を 192.168.100.x へ変更する必要があります。

初期アドレス http://192.168.100.1/



WebUIへログイン

「ユーザー名」および「パスワード」を入力し、[ログイン] ボタンをクリックしてWebUI ヘログインします。固定のユーザー名と出荷時のパスワードは以下の通りです。

ユーザー名	admin
パスワード	admin

ログインに成功するとトップ画面が表示されます。

ログインした時点のブラウザ日時がEthdelayPro本体の日時にセットされます。

EthdelayPro
EthdelayPro (v.1.1.8) にログインします
ユーザー名
パスワード
ログイン

メニュー項目

操作
設置設定
動作設定
測定機能
システム
<u>操作ガイド</u>
<u>パスワード変更</u>
<u>ファームウェア更新</u>
<u>バックアップ/復元</u>
<u>ログアウト</u>

WebUIの左側には常にメニュー項目が表示されます。

本体IPアドレスの設定

EthdelayProには出荷状態で固定の初期IPアドレスが設定されていますが、ご使用の環境 に合わせて変更する事が可能です。

メニューから「設置設定」クリックすると、EthdelayPro本体のIPアドレスを設定する画 面が表示されます。「IPアドレス」および「サブネットマスク」を入力後、[確定] ボタン をクリックする事で、EthdelayPro本体のIPアドレスを変更します。

IPアドレス	ご使用の環境に合わせて、EthdelayProに設 定するIPアドレスを入力します	
サブネットマスク	IPアドレスと同様、サブネットマスクを入力 します	
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します	

設置設定			
ネットワーク設定を変更します。			
IPアドレスおよびサブネッ	トマスクを入力後、確定ボタンをクリックして下さい。		
IPアドレス	192.168.0.104		
サブネットマスク	255.255.255.0		
デフォルトゲートウェイ	192.168.0.10		
確定			

設定変更に成功すると以下のメッセージが表示されます。この時点で既にEthdelayPro本体のIPアドレスは変更されていますので、ここで一度ブラウザを閉じて新しいアドレスに対してアクセスしなおす必要があります。

動作設定	
動作設定を変更しました	

※IPアドレスは「eth5」に設定されます。他のNICはIPアドレスを持ちません。

帯域制限・パケットロス・遅延の設定

EtdelayProの機能である「帯域制限」「パケットロス」「遅延」の設定方法を解説します。

値の設定

メニューから「動作設定」クリックすると、Ethdelayの動作に関する設定をする画面が 表示されます。「ethO」「eth1」それぞれに対し以下の設定を行うことができます。各 項目を入力後、[変更] ボタンをクリックする事でEthdelayの動作内容を変更します。

遅延タイプ	「固定」「一様分布」「正規分布」から選択	
遅延時間	パケットを遅延させる時間をミリ秒単位で指定	
分散値	正規分布の場合の分散を指定	
パケット入れ替え	遅延タイプが「一様分布」「正規分布」の場合にパ ケット入れ替えを許可するかどうかを指定	
帯域制限	帯域制限の値を10Kbps~1000Mbpsの間で指定	
パケットロス率	パケットロスの割合を 0%~100% の間で指定 小数点以下2桁まで指定可能	

動作設定			
遅延・帯域制限・パケットロスの設定を変更します。 各項目を入力後、確定ボタンをクリックして下さい。			
eth0 eth1			
固定	遅延タイプ	固定	
0 msec	遅延時間	0 msec	
0	分散値	0	
\checkmark	パケット入れ替え	V	
0 kbps	帯域制限	0 kbps	
0 %	パケットロス率	0 %	
	r ットロスの設定を変更 Eボタンをクリックして 図定 ・ の msec の √ の kbps の %	rットロスの設定を変更します。 Eボタンをクリックして下さい。 eth1 図定 0 msec 0 msec 0 kbps 0 % パケットロス率	rットロスの設定を変更します。 Eボタンをクリックして下さい。 eth1 図定 0 msec 0 msec 0 kbps 0 % kbps 0 % kbps 0 % kbps 0 %

「ethO」に設定した内容は「ethO -> eth1」へ流れるパケットに適用され、「eth1」に 設定した内容は「eth1 -> ethO」へ流れるパケットに適用されます。 設定変更に成功すると以下のメッセージが表示されます。

動作設定

動作設定を変更しました

また、変更内容はリアルタイムで反映されます。

遅延タイプの違い

1ミリ秒間隔でUDPパケットを送信し、受信側で最初に受信したパケットからの遅延時間 を測定。固定遅延以外ではパケット到着順の入れ替わりも発生する。 ※パケット入れ替えを許可しないと分散はかなり限定的になります。

固定遅延100ミリ秒



1	0.000379
2	0.000846
3	0.001117
4	0.001359
5	0.001696
6	0.002000
7	0.009898
8	0.010389
9	0.010646
10	0.010878
مد ا	0.044047



1	0.000363
10	0.010306
6	0.010621
19	0.019970
13	0.040004
37	0.040318
48	0.050379
39	0.050696
54	0.050951
11	0.051390

正規分布:分散100:遅延100ミリ秒



0	0.000349
29	0.000596
5	0.000826
23	0.001054
1	0.010107
9	0.010416
2	0.010817
15	0.011149
17	0.011397
3	0.020440
	0 29 5 23 1 9 2 15 17 3

正規分布:分散1000:遅延100ミリ秒



9	0.020999
10	0.022593
5	0.024333
45	0.040167
55	0.040484
12	0.050561
6	0.050946
13	0.051196
4	0.060098
36	0.070562
-	

グラフ表示

EthdelayProの転送レートをリアルタイムにグラフ表示します。

※ グラフ表示の内容はあくまでも目安であり、正確な物ではありません。



・帯域無制限の場合は表示中の最大値に自動スケーリングされます。

・eth0,eth1ともに無制限の場合は、両方のスケールは大きい方に統一されます。

・帯域制限を行っている場合は、制限値が赤いラインで表示され、制限値が最大値となる ようにスケーリングされます。

ステータス表示

EthdelayProのステータスをリアルタイムに表示します。

受信パケット数	受信したパケットの総量
ロスパケット数	EthdelayProのロスシミュレート機能により発生し たロスパケット数
受信サイズ	受信したデータの総量
最大レート	受信したデータの最大レート

※ トークンバケツ方式では、最大レートが瞬間的に帯域制限値を超えてしまう場合があ ります。

受信パケット数	5124 パケット	受信パケット数	0 パケット
ロスパケット数	0 パケット	ロスパケット数	0 パケット
受信サイズ	733 kbyte	受信サイズ	0 kbyte
最大レート	163 kbps	最大レート	0 kbps
	受信パケット数 ロスパケット数 受信サイズ 最大レート	受信パケット数5124 パケットロスパケット数0 パケット受信サイズ733 kbyte最大レート163 kbps	受信パケット数5124 パケット受信パケット数ロスパケット数0 パケットロスパケット数受信サイズ733 kbyte受信サイズ最大レート163 kbps最大レート

ステータス表示リセット

画面下部に表示されている [リセット] ボタンをクリックすることで、ステータス表示の 内容をリセットすることができます。ログファイルもクリアされます。



動作モード変更

EthdelayPro では、帯域制限のアルゴリズムとして、「トークンバケツ」方式と、 「リーキーバケツ」方式の2種類から選ぶことが可能です。

動作設定の画面の最下部にあるラジオボタンで選択することが可能です。



トークンバケツ	ある程度のバーストを許すシミュレーションに適し ています。
リーキーバケツ	バーストを許さないモードです。 ある程度厳密な測定が必要な場合に適しています。

帯域制限の動作モードによる違い

トークンバケツ方式ではバーストを許容するため、指定した帯域を瞬間的に越える場合が あるが、リーキーバケツ方式では指定値を超えることはない。



バッファサイズ設定

受信バッファのサイズを設定します。10Kbyte~1000Kbyte(1Mbyte)の範囲で設定 できます。



リーキーバケツでは帯域を越える場合、バッファに入る限り送出を遅延して制限します。 大きなバッファサイズではロスが少ない代わりに遅延が大きくなります。トークンバケツ では間引き的な帯域制限となるので、バッファサイズの大きさの影響はそれほど受けませ ん。



帯域制限:256Kbyte、1ミリ秒間隔で1400byteのUDPを通過させた場合の、第一パケットからの遅延時間をグラフ化

遅延の場合は、バッファサイズの大きさに応じてロスする割合が変化します。



遅延:300ミリ秒、1マイクロ秒で1400byteのUDPを通過させた場合の、第一パケットからの遅延時間をグラフ化

ログ取得

EthdelayProの動作ログを取得できます。

EthdelayProはWebUIにログインした瞬間に、ブラウザの日時をセットするようになっています。

ログ取得を行うと、log.csvというファイル名で取得できます。ブラウザにより、保存先の選択が出るタイプや、標準ダウンロード先にそのまま保存される場合があります。



ログファイルの形式

- ・1秒に1行
- ・1行は119バイト固定(CRLF含む)
 - 19,10,10,10,7,7,10,10,10,7,7CRLF
- ・最大サイズを超えたら先頭行から上書き
- ・日時形式:YYYY/MM/DD HH:MM:SS

日時,(1)トータルパケット数,(1)ロスパケット数,(1)トータルサイズ(KB),(1)最大スルー プット(Kbps),(1)スループット(Kbps),(2)トータルパケット数,(2)ロスパケット数,(2)トー タルサイズ(KB),(2)最大スループット(Kbps),(2)スループット(Kbps)

測定機能



EthdelayProは「eth2」「eth3」を使用してスループット測定機能を使用できます。測 定にはUDPを使い、直接MACアドレス宛にパケットを送出して測定しますので、ネット ワークセグメントの状態には依存しませんが、ルーティングには対応していません。同一 セグメント内の測定のみ可能です。



便利な使い方として、EthdelayProの回線シミュレータ機能の設定値の確認があります。 ネットワークケーブルで「ethO」と「eth2」を接続、「eth1」と「eth3」を接続し、 「eth2」から送出したパケットを、回線シミュレータ機能を経由させ、「eth3」から受 信して測定することで、目的通りの動作となっているかどうかを簡単に確認することがで きます。回線シミュレータ機能とは完全に独立していますので、ブラウザを二つ立ち上げ て、動作設定画面を見ながら実行したり、実行中にメニューの遷移を行っても問題ありま せん。



測定	ミタイプ	×	的遅延時間	•
UDPポート番号		4	4444	
送出間隔		1	0	μs
送出パケット数		1	0000	
送出データ	ァサイズ	1.	400	
		•	eth2 ->	eth3
送出万问		0	eth3 ->	eth2
計測	計測中断		計測結果ダ	ウンロード

測定タイプ	絶対遅延時間/相対遅延時間を選択します。	
UDPポート番号	UDPのポート番号を1~65535で指定します。Src,Dstとも この値になります。	
送出間隔	パケットの送出間隔を0~100000のマイクロ秒で指定しま す。	
送出パケット数	送出するパケットの個数を1000~1000000で指定します。	
送出データサイズ	パケットのデータサイズを4~1400バイトで指定します。	
送出方向	測定の方向を選択します。	

実行

計測ボタンを押下すると計測を開始します。全てのパケットを送出し、受信側は10秒以 上パケットが届かなくなった時点で終了します。結果がグラフ表示されます。なお、実行 中に動作設定画面に移動することなども問題ありません。

計測中断

計測を中断したい場合は計測中断を押下します。パケット送出を停止し、約10秒で測定 を終了し、その時点までの結果がグラフ表示されます。

※ケーブルが抜けているなどで1パケットも受信できない場合でも約30秒で測定を終了します。

計測結果ダウンロード

計測結果をCSV形式でダウンロードします。受信側の、

・絶対遅延時間測定の場合

「送出時のパケット番号,遅延時間」

・相対遅延時間測定の場合

「送出時のパケット番号,最初に受信したパケットからの遅延時間」 が受信順に記録されています。

計測結果

画面の右のエリアにグラフ表示されます。ケーブルが抜けているなどでパケットを受信で きなかった場合は「No Data」と表示されます。

※回線シミュレータ機能と測定機能を同時に使用する場合の最大スループットは約230Mbpsで、測定機能単独で使用した場合の最大スループットは約320Mbpsです。

絶対遅延時間



グラフはX軸が送信側パケット番号、Y軸が遅延時間です。

送出側・受信側それぞれパケット数とスループットが表示され、受信側でパケット入れ替 えが発生した個数も表示されます。

相対遅延時間



グラフはX軸が送信側パケット番号、Y軸が最初に受信したパケットからの遅延時間です。

送出側・受信側それぞれパケット数とスループットが表示され、受信側でパケット入れ替 えが発生した個数も表示されます。

パスワード変更

WebUIへログインする際に入力するパスワードは、出荷状態で固定の値が設定されていま すが、この値は変更する事が可能です。

メニューから「パスワード設定」クリックすると、パスワードを設定する画面が表示され ます。「新しいパスワード」および「再入力」に新しいパスワードを入力後、[確定] ボタ ンをクリックする事で、パスワードを変更します。

新しいパスワード	6文字以上12以内の半角英数記号を入力します	
再入力	入力ミスを防止するために、上記の新しいパスワー ドを再度入力します	

パスワード設定
パスワードの変更行います。
現在のパスワードおよび新しいパスワードを入力後、確定ボタンをクリックして下さい。
再入力 •••••
確定

パスワードの変更に成功すると、以下のメッセージが表示されます。

次回以降、WebUIへログインする際には新しいパスワードを入力することになります。

パスワード設定	
パスワードを変更しました	

ファームウェア更新

EthdelayProのファームウェアを更新します。

EthdelayProは、製品サポートサイトにて配布される更新ファームウェアにより機能 追加や不具合修正を行なう事ができます。

- ① メニューから[ファームウェア更新]を押下します。
- ② [ファイルを選択(※)] ボタンをクリックし、あらかじめ製品サポートサイトから ダウンロードしておいた、EthdelayProの更新ファームウェアを選択します。
 ※ InternetExplorerの場合には[参照]、FireFoxの場合には[選択]となります。
 ※ 詳細は製品サポートサイト http://www.ncad.co.jp/~ethdelay/ をご覧下さい。
- ③ [実行] ボタンを押下します。

ファームウェア更新
ファームウェアを更新します。
提供されたファームウェアを選択し、再新ボタンをクリックして下さい。
ファームウェア ファイルを選択 ファイルが選…れていません
 更新

④ ファームウェアの更新が開始され、更新完了後、自動的に再起動します。

バックアップ/復元

EthdelayProの動作設定を管理用PCにバックアップしたり、バックアップファイルから 復元することが可能です。

① メニューから「バックアップ/復元」を押下します。

バックアッ	プ/復元
設定	○バックアップ○復元
ファイル	ファイルを選択 ファイルが選…れていません
実行	

バックアップ

- ② 設定の [バックアップ] を選択します。
- ③ [実行] ボタンをクリックします。
 ethd.propertyというファイル名で取得できます。
 ブラウザにより、保存先の選択が出るタイプや、標準ダウンロード先にそのまま保存 される場合があります。

復元

- ② 設定の[復元]を選択します。
- ③ [ファイルを選択(※)] ボタンをクリックし、バックアップで保存した設定ファイ ルを選択します。

※ InternetExplorerの場合には [参照]、FireFoxの場合には [選択] となります。
 ④ [実行] ボタンをクリックすると選択した設定情報に復元されます。

※保存した設定ファイルをエディタなどで編集してしまうと正しく復元できない可能性が ありますので、保存した状態のままお使いください。

ログアウト

ログアウトに成功すると以下の画面が表示されます。 [了解] ボタンをクリックすると、ログイン画面へと遷移します。

ログアウト成功	
EthdelayPro からログアウト	、しました
	了解