Ethdelay

スタートアップガイド

2009/12/1 v1.1.5



日本シー・エー・ディー株式会社 http://www.ncad.co.jp/

Ethdelayサポートサイト http://www.ncad.co.jp/~ethdelay/

目次

はじめに	3
Ethdelayについて	3
Ethdelayの機能	3
Ethdelayの特徴	3
ご使用の前に	4
各部の名称	4
準備するもの	4
LANケーブルの接続	4
電源ケーブルの接続	4
Ethdelayの終了	4
Ethdelayを使用する	5
Ethdelayの接続	5
Ethdelayにアクセス	5
WebUIへログイン	6
メニュー項目	6
本体IPアドレスの設定	7
帯域制限・パケットロス・遅延の設定	8
動作モード変更	13
バッファサイズ設定	14
ログ取得	15
パスワード変更	16
ファームウェア更新	17
バックアップ/復元	18
ログアウト	19
リセット	19

はじめに

このたびは、回線遅延シミュレータ「Ethdelay」をお買い求め頂きまして、誠にありが とうございます。

Ethdelayについて

Ethdelayはネットワーク回線の帯域・品質を簡単に再現することのできる装置です。例 えば、アナログ回線やISDN回線などの低速回線を再現したり、海外を経由するような遅 延の多い回線を再現することができます。帯域制限などの結果はグラフ表示でリアルタイ ムに確認することができます。

Ethdelayの機能

帯域制限

Ethdelayを通過するパケットの転送速度を指定された速度(1Kbps単位)で制限し、帯 域制限を行います。帯域制限は、主に低速回線をシミュレートする場合に使用します。

パケットロス

Ethdelayを通過するパケットを、指定された割合(1%単位)で破棄し、パケットロスを 再現します。パケットロス機能は、主に不良回線をシミュレートする場合に使用します。

遅延

Ethdelayを通過するパケットを、指定された時間(1ミリ秒単位)だけ転送を遅らせ、遅 延を再現します。遅延機能は、主に長距離回線をシミュレートする場合に使用します。

Ethdelayの特徴

既存ネットワークへの影響はなし

Ethdelayはブリッジ形式で接続するため、既存ネットワークの構成変更や、既存端末の 設定変更などの影響は一切ありません。

通信プロトコルによる制限はなし

Ethdelayはデータリンク層(レイヤ2)レベルで動作するため、通信プロトコルによる 制限は一切ありません。IPv6にも対応しております。

※ WebUIはIPv6には対応しておりません

ご使用の前に

Ethdelayをご使用頂く前に把握しておいて頂きたい、各部の名称や接続方法などの説明を 解説します。

各部の名称

リセットボタン
 LED(赤)
 LED(緑)
 NIC1「eth0」
 NIC2「eth1」



準備するもの

- ·Ethdelay本体
- ・ACアダプタ
- ・LANケーブル(2本)
- ・管理用PC

LANケーブルの接続

Ethdelayのネットワークインタフェース(以下、NIC)は、10BASE-T/100BASE-TX となっております。カテゴリ5以上のケーブルで接続して下さい。

電源ケーブルの接続

付属のACアダプタを電源コネクタに接続して下さい。Ethdelayに電源が投入されると自動的に起動し、LED(赤)および LED(緑)が点灯します。その後、起動が完了すると LED(赤)が消灯し動作可能な状態になります。

Ethdelayの終了

接続されている電源ケーブルを抜くとEthdelayは終了します。但し、設定情報の書込みを 行っている際に終了してしまうと、設定情報が正しく保存されない可能性がありますので LED(赤)が点灯している状態での終了は避けて下さい。

Ethdelayを使用する

Ethdelayの使用方法について解説します。

Ethdelayの接続

Ethdelayは本体に2つのネットワークインタフェース(以下、NIC)を備えており、左側が「eth0」右側が「eth1」となっております。「eth0」および「eth1」をそれぞれ目的のHUBへ接続し、ネットワークを中継さるように接続して下さい。

※ 後ほど解説しますWebUIへのアクセスは 「ethO」からのみとなっておりますので 管理用PCを接続の際にはご注意下さい。



Ethdelayにアクセス

Ethdelayは管理用にWebインタフェース(以下、WebUI)を備えています。 ここでは、WebUIにアクセスする方法を解説します。

Webブラウザの起動

WebUIにアクセスするためにWebブラウザ(以下、ブラウザ)を起動し ます。ここでは、Microsoft InternetExplorer(以下、IE)を例に解説し ます。まず、デスクトップに表示されているIEのアイコンをダブルクリッ クし、これを起動します。



Ethdelayの初期アドレスを入力

Ethdelayには出荷時に固定の初期アドレスが設定されています。 ブラウザのアドレス欄に以下の初期アドレスを入力し、Ethdelayにアクセスします。 ※ 事前に管理用PCのネットワーク設定を 192.168.100.x へ変更する必要があります。



WebUIへログイン

「ユーザー名」および「パスワード」を入力し、[ログイン] ボタンをクリックしてWebUI ヘログインします。固定のユーザー名と出荷時のパスワードは以下の通りです。

ユーザー名	admin
パスワード	admin

ログインに成功するとトップ画面が表示されます。

ログインした時点のブラウザ日時がEthdelay本体の日時にセットされます。

Ethdelay
Ethdelay (v.1.1.5) にログインします
ユーザー名
パスワード
ログイン

メニュー項目

WebUIの左側には常にメニュー項目が表示されます。

操作
設置設定
動作設定
システム
<u>操作ガイド</u>
<u>パスワード変更</u>
<u>ファームウェア更新</u>
<u>バックアップ/復元</u>
<u>ログアウト</u>

本体IPアドレスの設定

Ethdelayには出荷状態で固定の初期IPアドレスが設定されていますが、ご使用の環境に合わせて変更する事が可能です。

メニューから「基本設定」クリックすると、Ethdelay本体のIPアドレスを設定する画面が 表示されます。「IPアドレス」および「サブネットマスク」を入力後、[確定] ボタンをク リックする事で、Ethdelay本体のIPアドレスを変更します。

IPアドレス	ご使用の環境に合わせて、Ethdelayに設定す るIPアドレスを入力します
サブネットマスク	IPアドレスと同様、サブネットマスクを入力 します
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します。

設置設定
ネットワーク設定を変更します。
IPアドレスおよびサブネットマスクを入力後、確定ボタンをクリックして下さい。
IPZ KL Z 102 168 0 101
サブネットマスク 255 255 0
デフォルトゲートウェイ 102 169 0 10
777777777777777777777777777777777777777
確定

設定変更に成功すると以下のメッセージが表示されます。この時点で既にEthdelay本体のIPアドレスは変更されていますので、ここで一度ブラウザを閉じて新しいアドレスに対してアクセスしなおす必要があります。

基本設定	
基本設定を変更しました	

帯域制限・パケットロス・遅延の設定

Etdelayの機能である「帯域制限」「パケットロス」「遅延」の設定方法を解説します。

値の設定

メニューから「動作設定」クリックすると、Ethdelayの動作に関する設定をする画面が 表示されます。「ethO」「eth1」それぞれに対し以下の設定を行うことができます。各 項目を入力後、[変更] ボタンをクリックする事でEthdelayの動作内容を変更します。

遅延タイプ	「固定」「一様分布」「正規分布」から選択する	
遅延時間	パケットを遅延させる時間をミリ秒単位で指定する	
分散値	正規分布の場合の分散を指定する	
帯域制限	帯域制限の値を10Kbps~10Mbpsの間で指定する ゼロで無制限となる	
パケットロス率	パケットロスの割合を 0%~100% の間で指定する	

「ethO」に設定した内容は「ethO -> eth1」へ流れるパケットに適用され、「eth1」に 設定した内容は「eth1 -> ethO」へ流れるパケットに適用されます。

動作設定	
遅延・帯域制限・パケットロスの設定を変更します。 各項目を入力後、確定ボタンをクリックして下さい。	
eth0	eth1
遅延タイプ 固定 🛟	遅延タイプ 固定
遅延時間 0 msec	遅延時間 0 msec
分散值 0	分散值 0
帯域制限 0 kbps	帯域制限 0 kbps
パケットロス率 0 %	パケットロス率 0 %

設定変更に成功すると以下のメッセージが表示されます。

動作設定

動作設定を変更しました

また、変更内容はリアルタイムで反映されます。

1ミリ秒間隔でUDPパケットを送信し、受信側で最初に受信したパケットからの遅延時間 を測定。固定遅延以外ではパケット到着順の入れ替わりも発生する。

固定遅延100ミリ秒



1	0.000379
2	0.000846
3	0.001117
4	0.001359
5	0.001696
6	0.002000
7	0.009898
8	0.010389
9	0.010646
10	0.010878
	0.044047



1	0.000363
10	0.010306
6	0.010621
19	0.019970
13	0.040004
37	0.040318
48	0.050379
39	0.050696
54	0.050951
11	0.051390

正規分布:分散100:遅延100ミリ秒



0.000240
0.000349
0.000596
0.000826
0.001054
0.010107
0.010416
0.010817
0.011149
0.011397
0.020440

正規分布:分散1000:遅延100ミリ秒



9	0.020999
10	0.022593
5	0.024333
45	0.040167
55	0.040484
12	0.050561
6	0.050946
13	0.051196
4	0.060098
36	0.070562
-	

グラフ表示

Ethdelayの転送レートをリアルタイムにグラフ表示します。

※ グラフ表示の内容はあくまでも目安であり、正確な物ではありません。



・帯域無制限の場合は表示中の最大値に自動スケーリングされます。

・eth0,eth1ともに無制限の場合は、両方のスケールは大きい方に統一されます。

・帯域制限を行っている場合は、制限値が赤いラインで表示され、制限値が最大値となる ようにスケーリングされます。

※動作設定画面はグラフイメージを通信するため、ethO側の負荷になってしまいます。通 信が重たい状況ではグラフ表示が進まなくなる場合があります。通信への影響を少なくす るためには、設置設定など、固定の画面にしておくことをお勧めします。

ステータス表示

Ethdelayのステータスをリアルタイムに表示します。

受信パケット数	受信したパケットの総量
ロスパケット数	Ethdelayのロスシミュレート機能により発生した ロスパケット数
受信サイズ	受信したデータの総量
最大レート	受信したデータの最大レート

※ 仕様上、最大レートが瞬間的に帯域制限値を超えてしまう場合があります。

受信パケット数	5124 パケット	受信パケット数	0 パケット	
ロスパケット数	0 パケット	ロスパケット数	0 パケット	
受信サイズ	733 kbyte	受信サイズ	0 kbyte	
最大レート	163 kbps	最大レート	0 kbps	

ステータス表示リセット

画面下部に表示されている [リセット] ボタンをクリックすることで、ステータス表示の 内容をリセットすることができます。ログファイルもクリアされます。



動作モード変更

Ethdelay では、帯域制限のアルゴリズムとして、「トークンバケツ」方式と、 「リーキーバケツ」方式の2種類から選ぶことが可能です。

動作設定の画面の最下部にあるラジオボタンで選択することが可能です。





帯域制限の動作モードによる違い

トークンバケツ方式ではバーストを許容するため、指定した帯域を瞬間的に越える場合が あるが、リーキーバケツ方式では指定値を超えることはない。

帯域制限:1Mbps



バッファサイズ設定

受信バッファのサイズを設定します。10Kbyte~1000Kbyte(1Mbyte)の範囲で設定 できます。



リーキーバケツでは帯域を越える場合、バッファに入る限り送出を遅延して制限します。 大きなバッファサイズではロスが少ない代わりに遅延が大きくなります。トークンバケツ では間引き的な帯域制限となるので、バッファサイズの大きさの影響はそれほど受けませ ん。



帯域制限:256Kbyte、1ミリ秒間隔で1400byteのUDPを通過させた場合の、第一パケットからの遅延時間をグラフ化

遅延の場合は、バッファサイズの大きさに応じてロスする割合が変化します。



遅延:300ミリ秒、1マイクロ秒で1400byteのUDPを通過させた場合の、第一パケットからの遅延時間をグラフ化

ログ取得

Ethdelayの動作ログを取得できます。

Ethdelayは本体で日時を記録できないため、電源投入時は1970年になってしまいます。 そのため、WebUIにログインした瞬間に、ブラウザの日時をセットするようになっていま す。ログイン前のログの日時は1970年からの日時になっていますので、ステータス表示 のリセットを行い、ログをクリアしてからお使いください。

ログ取得を行うと、log.csvというファイル名で取得できます。ブラウザにより、保存先の選択が出るタイプや、標準ダウンロード先にそのまま保存される場合があります。



ログファイルの形式

- ・1秒に1行
- ・1行は119バイト固定(CRLF含む) 19,10,10,10,7,7,10,10,10,7,7CRLF
- ・最大サイズを超えたら先頭行から上書き
- ・日時形式:YYYY/MM/DD HH:MM:SS

日時,(1)トータルパケット数,(1)ロスパケット数,(1)トータルサイズ(KB),(1)最大スルー プット(Kbps),(1)スループット(Kbps),(2)トータルパケット数,(2)ロスパケット数,(2)トー タルサイズ(KB),(2)最大スループット(Kbps),(2)スループット(Kbps)

パスワード変更

WebUIへログインする際に入力するパスワードは、出荷状態で固定の値が設定されていま すが、この値は変更する事が可能です。

メニューから「パスワード設定」クリックすると、パスワードを設定する画面が表示され ます。「新しいパスワード」および「再入力」に新しいパスワードを入力後、[確定] ボタ ンをクリックする事で、パスワードを変更します。

新しいパスワード	6文字以上12以内の半角英数記号を入力します	
再入力	入力ミスを防止するために、上記の新しいパスワー ドを再度入力します	

パスワード設定
パスワードの変更行います。
現在のパスワードおよび新しいパスワードを入力後、確定ボタンをクリックして下さい。
再入力 ●●●●●●
確定

パスワードの変更に成功すると、以下のメッセージが表示されます。

次回以降、WebUIへログインする際には新しいパスワードを入力することになります。

パスワード設定	
パスワードを変更しました	

ファームウェア更新

Ethdelayのファームウェアを更新します。

Ethdelayは、製品サポートサイトにて配布される更新ファームウェアにより機能 追加や不具合修正を行なう事ができます。

- ① メニューから[ファームウェア更新]を押下します。
- ② [ファイルを選択(※)] ボタンをクリックし、あらかじめ製品サポートサイトから ダウンロードしておいた、Ethdelayの更新ファームウェアを選択します。
 ※ InternetExplorerの場合には [参照]、FireFoxの場合には [選択] となります。
 ※ 詳細は製品サポートサイト http://www.ncad.co.jp/~ethdelay/ をご覧下さい。
- ③ [実行] ボタンを押下します。

ファームウェア更新
ファームウェアを更新します。
提供されたファームウェアを選択し、更新ボタンをクリックして下さい。
ファームウェア ファイルを選択 ファイルが選…れていません
更新

④ ファームウェアの更新が開始され、更新完了後、自動的に再起動します。

バックアップ/復元

Ethdelayの動作設定を管理用PCにバックアップしたり、バックアップファイルから復元 することが可能です。

① メニューから「バックアップ/復元」を押下します。

バックアッ	プ/復元
設定	○バックアップ○復元
ファイル	ファイルを選択 ファイルが選…れていません
実行	

バックアップ

- ② 設定の [バックアップ] を選択します。
- ③ [実行] ボタンをクリックします。
 ethd.propertyというファイル名で取得できます。
 ブラウザにより、保存先の選択が出るタイプや、標準ダウンロード先にそのまま保存 される場合があります。

復元

- ② 設定の[復元]を選択します。
- ③ [ファイルを選択(※)] ボタンをクリックし、バックアップで保存した設定ファイ ルを選択します。

※ InternetExplorerの場合には [参照]、FireFoxの場合には [選択] となります。
 ④ [実行] ボタンをクリックすると選択した設定情報に復元されます。

※保存した設定ファイルをエディタなどで編集してしまうと正しく復元できない可能性が ありますので、保存した状態のままお使いください。

ログアウト

ログアウトに成功すると以下の画面が表示されます。 [了解] ボタンをクリックすると、ログイン画面へと遷移します。

ログアウト成功	
管理画面からログアウトしました	
	了解

リセット

本体の表面にあるリセットボタンを**5秒以上押して離す**と、全ての設定がリセットされ、 工場出荷状態へ戻ります。リセット中はLED(赤)が点灯し、完了すると消灯します。